




## POWERLINE® GLOBAL POWER PLUG ADAPTER OPERATING INSTRUCTIONS (90371)



### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### DANGER – TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

##### CAUTION: Risk of electric shock. Do not expose to liquid, vapor or rain.

- For indoor use only.
- Do not handle with wet hands.
- Do not use with electrical devices that demand over 3 amps of current.
- Do not use with high-power products such as hair dryers, refrigerators, electric heaters, etc.
- Do not disassemble.
- Use only in wall outlets, do not use with extension cords or plug strips.
- Remove adapter from wall outlet after use.
- Keep away from children.

CAUTION: This adapter does not convert AC voltage. Use only with devices intended for international voltage.

CAUTION: To reduce the risk of electrical fire, replace fuses with SAME size, type, and rating ONLY. (5mm X 20mm - 3 Amps/250V)

#### To use the USB power ports:

Configure the adapter for the country you are in and insert into a wall outlet. The "AC POWER" indicator light will illuminate to indicate a proper connection has been made with the wall outlet. Plug a standard USB cable (not included) into either of the USB power ports on the main adapter body. Plug the other end of the USB cable into your device. The "USB" indicator light will illuminate when the connected USB device draws approximately 200 milliamps or more of current from the adapter. The "USB" indicator light will not illuminate when used with low-power USB devices (< 200 milliamps) but USB power will still be supplied to the device. The USB power ports will work with any AC outlet from 100 – 250 VAC. The 2 USB power ports supply a total of 2.1 amps of current through both ports combined.

#### To replace the AC power protection fuse:

The spare fuse is stored in the red fuse holder on the front of the UK adapter. Using the point of a pen or other similar device, pry up gently in the notch at the end of the red fuse holder. The active AC protection fuse is in the red fuse holder on the main adapter body next to the US style blades. Remove the protection fuse by prying up gently in the notch at the end of the red fuse holder. Discard the burned out fuse and place the replacement fuse into the red fuse holder. Insert the red fuse holder into the main adapter body making sure that the fuse holder is flush with the main adapter body. When replacing the protection fuse, use only 5mm X 20mm fuses that are rated 3 Amps/250 VAC. Never use a fuse with a current rating higher than 3 Amps.

#### ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Original Power, Inc. warrants this product to the original purchaser to be free of defects in material and workmanship for one year after the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage caused by accident or misuse. Proof of purchase is required to validate your warranty if a claim is made.

#### IN NO EVENT SHALL ORIGINAL POWER, INC. BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state. If Original Power, Inc., in its sole discretion, determines that the product has become defective within the warranty period, we will repair or replace it at our option.

Original Power, Inc.  
Suwanee, GA 30024 USA

[www.powerline.com](http://www.powerline.com)

PowerLine® is a registered trademark of Original Power, Inc.

## POWERLINE® GLOBAL POWER PLUG ADAPTER MODE D'EMPLOI (90371)

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

#### DANGER - POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES

##### ATTENTION: Risque de choc électrique. Ne pas exposer à liquide, vapeur ou de la pluie.

- Pour une utilisation en intérieur.
- Ne pas manipuler avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser avec des appareils électriques qui exigent plus de 3 ampères de courant.
- Ne pas utiliser avec des produits de grande puissance tels que sèche-cheveux, réfrigérateurs, radiateurs électriques, etc.
- Ne démontez pas.
- Utiliser seulement dans des prises murales, ne pas utiliser de rallonges ou de bandes enfilables.
- Retirez l'adaptateur de la prise murale après utilisation.
- Gardez loin des enfants.

ATTENTION: Cet adaptateur ne convertit pas la tension secteur. Utilisez uniquement avec les appareils destinés à la tension internationale.

ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie d'origine électrique, remplacez les fusibles de même taille, le type et calibre. (5mm x 20mm - 3 Amps/250V)

#### Pour utiliser les ports d'alimentation USB:

Configurez l'adaptateur pour le pays où vous êtes et l'insérer dans une prise murale. Le "ALIMENTATION" voyant s'allume pour indiquer une connexion correcte a été faite avec la prise murale. Branchez un câble USB standard (non inclus) dans l'un des ports USB de puissance sur le corps de l'adaptateur principal. Branchez l'autre extrémité du câble USB dans votre appareil. Le voyant «USB» s'allume lorsque les périphériques USB connectés attire environ 200 milliampères ou plus de courant de l'adaptateur. La lumière "USB" indicateur ne s'allume pas lorsqu'il est utilisé avec des dispositifs de faible puissance USB (<200 milliampères), mais l'alimentation USB seront toujours fournies à l'appareil. Les ports d'alimentation USB fonctionnera avec n'importe quelle prise secteur 100 à 250 VCA. Les 2 ports

#### To use in UK style outlets:

The unit is stored with the UK adapter in place and ready to use. If the UK adapter has been removed from the main adapter body, insert it onto the US style blades being sure that it locks in place and cannot be removed without first pressing the release buttons.

The "AC POWER" light will illuminate to indicate a proper connection has been made with the wall outlet.

#### Pour utiliser dans les points de style au Royaume-Uni:


L'unité est stockée avec l'adaptateur en place au Royaume-Uni et prêt à utiliser. Si l'adaptateur Royaume-Uni a été retiré du corps principal d'adaptateur, insérez-le directement sur les lames de style américain en étant sûr qu'il se verrouille en place et ne peut pas être retiré sans d'abord en appuyant sur les boutons de déverrouillage.

Le "POWER AC" s'allume pour indiquer une connexion correcte a été faite avec la prise murale.

#### Para utilizar en los puntos de estilo Reino Unido:

La unidad se almacena con el adaptador de Reino Unido en su lugar y lista para su uso. Si el adaptador de Reino Unido se ha eliminado desde el cuerpo del adaptador principal, que se insertan en las cuchillas estilo de Estados Unidos estar seguro de que se bloquee en su lugar y no se puede quitar sin primero pulsar los botones de liberación.

La "corriente alterna" se iluminará para indicar una conexión adecuada se ha hecho con la toma de corriente.



#### To use in European style outlets:

Remove the UK adapter by squeezing the release buttons on both sides of the unit and pulling the UK adapter off of the main adapter body.

Slide the Euro adapter straight up out of the UK adapter.

Insert the Euro adapter onto the US style blades of the main adapter body.

The "AC POWER" light will illuminate to indicate a proper connection has been made with the wall outlet.

#### Pour utiliser dans les points de style européen:

Retirez l'adaptateur Français en pressant les boutons situés sur les côtés de l'appareil et l'adaptateur de traction Français hors du corps principal d'adaptateur.

Faites glisser l'adaptateur Euro vers le haut de l'adaptateur au Royaume-Uni.

Insérez l'adaptateur Euro sur les lames de style américain du corps principal d'adaptateur.

Le "POWER AC" s'allume pour indiquer une connexion correcte a été faite avec la prise murale.

#### Para utilizar en los puntos de estilo europeo:

Retire el adaptador de Reino Unido, apretando los botones de liberación en ambos lados de la unidad y tirando del adaptador Reino Unido fuera del cuerpo del adaptador principal.

Deslice el adaptador Euro hacia arriba fuera del adaptador Reino Unido.

Insertar el adaptador Euro sobre las cuchillas estilo de Estados Unidos del cuerpo del adaptador principal.

La "corriente alterna" se iluminará para indicar una conexión adecuada se ha hecho con la toma de corriente.

d'alimentation USB fournira un total de 2.1 ampère de courant à travers les deux ports combinés.

#### **Pour remplacer le fusible de protection AC puissance:**

Le fusible de réserve est stocké dans le porte-fusible rouge sur l'avant de l'adaptateur UK. En utilisant la pointe d'un stylo ou d'un autre dispositif similaire, soulever légèrement dans l'encoche à l'extrémité du porte-fusible rouge. Le fusible de protection active AC est dans le porte-fusible rouge sur le corps d'adaptateur principal à côté des lames de type américain. Retirer le fusible de protection en soulevant doucement dans l'encoche à l'extrémité du porte-fusible rouge. Jetez le fusible grillé et placer le fusible de rechange dans le porte-fusible rouge. Insérer le porte-fusible rouge dans le corps principal d'adaptateur en veillant à ce que le porte-fusible est de niveau avec le corps principal d'adaptateur. Lors du remplacement du fusible de protection, n'utilisez que des fusibles 5mm x 20mm qui sont classés 3 Amps/250 VAC. N'utilisez jamais un fusible d'un ampérage plus élevé que 3 ampères.

#### **GARANTIE D'UN AN LIMITÉE**

Original Power, Inc garantit que ce produit à l'acheteur initial exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat par le consommateur. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident ou une mauvaise utilisation. Une preuve d'achat est requise pour valider votre garantie si une réclamation est faite.

#### **EN AUCUN CAS DE PUISSANCE D'ORIGINE, INC ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS**

Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, auquel cas l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Si la Original Power, Inc, à sa seule discrétion, détermine que le produit est devenu défectueux pendant la période de garantie, nous réparerons ou le remplacerons à notre discrétion.

Original Power, Inc  
Suwanee, GA 30024 USA

[www.powerline.com](http://www.powerline.com)

PowerLine® est une marque déposée de Original Power, Inc.

## **POWERLINE® PODER GLOBAL ADAPTER PLUG INSTRUCCIONES DE USO (90371)**

### **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD - GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

#### **PELIGRO - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SIGA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES**

#### **PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica. No lo exponga a líquidos, vapores o la lluvia.**

- Para uso en interiores.
- No toque con las manos mojadas.
- No utilizar con dispositivos eléctricos que requieren más de 3 amperios de corriente.
- No utilizar con productos de alta potencia tales como secadores de pelo, refrigerador, calentadores eléctricos, etc.
- No desmonte.
- Utilizar solamente en tomacorrientes de pared, no utilice cables de extensión con enchufe o tiras.
- Remueva el adaptador del tomacorriente después de su uso.
- Manténgase alejado de los niños.

ATENCIÓN: Este adaptador no convierte el voltaje de CA. Use sólo con los productos destinados a la tensión internacional.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio de origen eléctrico, reemplace fusibles con el mismo tamaño, tipo y potencia. (X 5mm 20mm - 3 Amps/250V)

#### **Para utilizar los puertos de alimentación USB:**

Configure el adaptador para el país donde se encuentra y se insertan en una toma de corriente. La "corriente alterna" luz indicadora se iluminará para indicar una conexión adecuada se ha hecho con la toma de corriente. Conecte un cable USB (no incluido) en cualquiera de los puertos de alimentación USB en el cuerpo del adaptador principal. Conecte el otro extremo del cable USB en el dispositivo. El "USB" luz indicadora se ilumina cuando los dispositivos USB conectados consume aproximadamente 200 miliamperios o más de corriente del adaptador. El "USB" luz del indicador no se iluminará cuando se utiliza con dispositivos de baja potencia USB (<200 miliamperios) pero todavía potencia USB se suministra al dispositivo. Los puertos de alimentación USB funciona con cualquier toma de corriente AC 100 a 250 V CA. Los 2 puertos USB Fuente de alimentación de un total de 2.1 amperio de corriente a través de los dos puertos combinados.

#### **Para sustituir el fusible de alimentación de CA:**

El fusible de repuesto se almacena en el soporte del fusible rojo en la parte frontal del adaptador Reino Unido. Utilizando la punta de un lápiz o dispositivo similar otra, levante suavemente en la muesca en el extremo del soporte del fusible rojo. El fusible de CA se activa la protección está en el soporte del fusible rojo en el cuerpo del adaptador principal al lado de las hojas de estilo de Estados Unidos. Retire el fusible de protección haciendo palanca suavemente hacia arriba en la ranura en el extremo del portafusibles rojo. Deseche el fusible quemado y colocar el fusible en el portafusibles rojo. Insertar el soporte del fusible rojo en el cuerpo del adaptador principal de asegurarse de que el soporte del fusible es al ras con el cuerpo del adaptador principal. Al sustituir el fusible de protección, use sólo fusibles de 20 mm x 5 mm que tengan una calificación 3 Amps/250 VAC. No utilice nunca un fusible con una corriente nominal superior a 3 amperios.

#### **GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO**

Original Power, Inc. garantiza este producto al comprador original, de estar libres de defectos en materiales y mano de obra durante un año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía no incluye daños causados por accidentes o mal uso. La prueba de compra es necesaria para validar la garantía si se presenta una reclamación.


#### **EN NINGÚN CASO LA ORIGINAL POWER, INC SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS**

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado. Si Original Power, Inc., a su sola discreción, determina que el producto es defectuoso dentro del período de garantía, repararemos o sustituiremos, a nuestra opción.

Original Power, Inc.  
Suwanee, GA 30024 USA

[www.powerline.com](http://www.powerline.com)

PowerLine® es una marca registrada de Original Power, Inc.



#### **To use in Australian style outlets:**

Remove the UK and Euro style adapters (if attached). Twist the US style blades in the direction of the arrow on the main adapter body to switch to Australian configuration.

The "AC POWER" light will illuminate to indicate a proper connection has been made with the wall outlet.

#### **Pour utiliser dans les points de style en Australie:**

Retirez le Royaume-Uni et adaptateurs de style Euro (s'il est monté). Tordre les lames de style américain dans le sens de la flèche sur le corps de l'adaptateur principal pour passer à la configuration de l'Australie.

Le "POWER AC" s'allume pour indiquer une connexion correcte a été faite avec la prise murale.

#### **Para utilizar en los puntos de estilo australiano:**

Retire el Reino Unido y adaptadores Euro estilo (si está conectado). Torcer las cuchillas estilo de Estados Unidos en la dirección de la flecha en el cuerpo del adaptador principal para cambiar a la configuración australiano.

La "corriente alterna" se iluminará para indicar una conexión adecuada se ha hecho con la toma de corriente.